

# 『Shot Navi Pocket(ショットナビポケット)』の使い方

## 実践ラウンド 基礎編

まずは残りの距離だけを確認しながらプレーする様子をチェックしてみましょう。

### STEP 1 プレーするゴルフ場・コースを選択します。

ゴルフコース 08:30  
パー-72 C.C

※Shot Navi Pocket画面イメージ

電源を入れ「ゴルフナビ」画面からゴルフ場を選択します。GPSで自動コース検索、もしくはエリアから選択も可能です。

コース 08:30  
アウト

続いてスタートコースのOUTカインを選択します。OUTスタートは1H、INスタートは10Hが出れば準備OK！



### STEP 2 ホールを確認し、ターゲットを決めます。

ホール 08:31  
1H

ティーグラウンドに立つと、自動的にホールが切り替わります。

1H PAR4 Rエッジ 08:31  
右 308y

当日のピン、グリーンエッジ、グリーンセンターの3つからターゲットを選択。即座に残りの距離が表示されます。

ピン位置を目標として選択頂けるのは、ゴルフ場によるサービス提供時に限ります。



### STEP 3 ティーショットを打ちます。



### STEP 4 セカンド地点で残りの距離を測ります。

1H PAR4 Rエッジ 08:35  
右 122y

ボールの地点に到着。エッジまで残り122ヤードです。残りの距離を参考にクラブを選択します。



### STEP 5 セカンドショットを打ちます。

ナイスショット！  
残距離を参考に選んだ7番アイアンで距離もバッチリ！



### STEP 6 グリーン

やったね！ナイスオン！  
パーキープで好調な滑り出しか？

